

Montering av poolliner

För att underlätta monteringen av poollinern har vi nedan sammanfattat några viktiga tips och förklaringar som bör beaktas innan monteringen påbörjas:

- Poolliners tillverkas alltid i understorlek; på så vis bildas inga veck senare i bassängen. Detta innebär att exempelvis höjden från botten till toppracket alltid är 4% kortare än den faktiska bassängstorleken. Samma princip gäller även för botten av linern.
- Linern får aldrig monteras vid utetemperaturer under 20 °, eftersom den då inte är tillräckligt töjbar och kan skadas under monteringen.
- Ett tips före montering: Du bör veckla ut linern en dag före den planerade monteringen (detta för att släta ut förpackningsrelaterade skrynklor). Vi rekommenderar också att lägga linern i solljus ca 1 timme före montering. Detta gör linern mjuk och expanderbar vilket underlättar monteringen.
- Det är vanligt förekommande (oavsett poolform) att den sista och avslutande delen av linern som ska fästas kan vara svår att montera på grund av att avståndet till stålväggen är för långt. Om detta händer måste en del av linern som redan är fäst töjas något för att ge mer rum åt den avslutande biten så att även den når stålväggen och kan hängas in. Detta gör du genom att till höger och vänster (ca 2 meter i vardera riktning) om den avslutande biten avlägsna de lister som redan finns monterade. Dra sedan försiktigt i svetskanten på den lösgjorda linern för att töja dess längd. Då detta är gjort: fäst återigen linern med listen. Den sista biten av linern bör nu gå att fästa.
- Vid linermontering i en åttaformig pool, påbörja alltid upphängningen av linern i mitten av poolen (utgå från stålbalkarna) och arbeta dig sedan långsamt utåt. Om det är problem med att få linern att räckta till på ena sidan måste den delen av linern som redan är fäst töjas något. Hur du gör detta kan du se i beskrivningen ovan. Det är också viktigt att se till att linern fördelas jämnt på botten av poolen.
- Under monteringen av linern kan det hända att stålväggen deformeras något. Detta har ingen effekt på poolen och är helt normalt. Senast under vattenfyllningen av poolen ska stålväggen ha pressats tillbaka till den ursprungliga formen.
- När du monterar linern bör inledningsvis endast ca 2-3 cm vatten hållas i så att linern lätt kan flyttas samt ta bort eventuella befintliga skrynklor. Under vissa omständigheter är det att rekommendera att använda varmt vatten, eftersom detta har en positiv effekt på linerns töjbarhet.

Vid fler frågor rörande montering vänligen ring oss på 08 55 92 20 55 eller kontakta oss via mail: chemoform.scandinavia@chemoform.com